

Página 1 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Estación Meteorológica

Transmisor de Humedad Relativa, Temperatura y Presión Atmosférica

MET-201

Manual de usuario

Contacto:

- **(C)** 55-7030-9125
- +52-56-3270-5409
- contacto@intesing.com
 - ventas@intesing.com







Contenido

Página 2 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

1

0

- 1. Estación Meteorológica MET-201.
- 2. Cable de comunicación con longitud predeterminada de 5 metros, protocolo de comunicación USB RS-232.
- 3. Cable de comunicación USB tipo C de 1 metro de longitud.
- 4. Adaptador de corriente de 12V-2A.



Convenciones y herramientas del documento

ADVERTENCIA: Se alerta sobre situaciones de riesgo importante. Es indispensable seguir las instrucciones al pie de la letra para evitar lesiones y/o daños.

PRECAUCION: Indica riesgos potenciales, la omisión de estas notas puede ocasionar daños al producto o la perdida de datos criticos.



NOTAS: Información importante sobre el uso y funcionamiento del producto.



HERRAMIENTAS: Indica las herramientas necesarias para determinada tarea.



Página 3 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

6

Especificaciones

Dimensiones





Figura 2. Dimensiones generales.

Figura 3. Partes principales.

Puerto de alimentación 9 a 18 Vdc. Conector Plug DC (5.5-2.1 mm).
 Pantalla a color 1.44" para despliegue de información.

3: Puerto de comunicación protocolo RS-232. Conector circular 8mm.

4: Puerto de conexión USB tipo C.

5: Botón táctil para cambio de modo de pantalla.

6: Sonda de prueba con sensor de temperatura y humedad. Cable de comunicación de 2 metros de longitud con forro de PVC con malla.

7: Puerto (espiga) para calibración de presión.



Página 4 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Alimentación

Conectar el adaptador de corriente a una fuente de alimentación de 110 V. Retirar la cubierta del puerto de alimentación de la estación meteorológica y conectar.



Figura 4. Alimentación 127 Vac.

Instalación



eléctricos del producto pueden provocar daños y mal funcionamiento. Alterar cualquier componente sin previa autorización anula toda garantía.



-

Página 5 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Con el fin de proteger el equipo de la radiación solar y precipitación se sugiere la instalación del "Kit de montaje para exteriores". NO INCLUIDO, SE VENDE COMO ACCESORIO.

Kit de montaje para exteriores.



Figura 6. Componentes del soporte para montaje en exteriores.

Montaje en muro.



- Destornillador punta philips.
- Taladro.
 - Broca 5/16" para concreto.
 - Martillo.



Página 6 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Montaje en tubo vertical.



Figura 8. Montaje del soporte en tubo vertical.



Figura 9. Montaje del soporte en tubo horizontal.





Página 7 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Escudo de protección para sonda.



7: Soporte metálico.

8: Escudo de protección para sonda (radiación solar y precipitación).

9: Taquete plástico 5/16".

10: Tornillo tipo philips M3X6 con arandela plana.

11: Tornillo rosca chapa tipo philips M8X32.

- 12: Arandela plana M4.
- 13: Tuerca de fijación.
- 14: Base para sonda.

Figura 10. Componentes del escudo para sonda.

Montaje en muro.



Figura 11. Montaje del escudo en muro.



- Destornillador punta philips.
- Taladro.
- Broca 5/16" para concreto.
- Martillo.

N1: Posiciones alternativas para montaje en tubo vertical por medio de abrazadera para tubo tipo "U".



Página 8 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Ensamble de escudo en soporte metálico.



Figura 14. Dimensiones generales del escudo.



Página 9 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Ensamble de sonda.



Figura 17. Detalle de ensamble, corte transversal.



Página 10 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Pantalla de inicio



Figura 18. Pantalla de inicio.

La pantalla principal se muestra automáticamente después de mostrar la pantalla de inicio.

- 6. Fecha y hora actuales.
- 7. Temperatura actual en la sonda.
- 8. Humedad relativa en la sonda.
- 9. Presión atmosférica en la estación.
- 6. Barra de estado.

La pantalla se muestra automáticamente durante los primeros 5 segundos después de conectar le estación. Muestra información general del producto y fabricante.

- Nombre del fabricante.
 Modelo del producto.
- 3. Número de serie del producto.
- 4. Versión de firmware instalada.
- 5. Sitio WEB del fabricante.

Pantalla principal

| dd/mm/yy 00/00/00 | hh : mm : ss 00 : 00 : 00 | 6 |
|----------------------|------------------------------|----------|
| Temp | 23.5 °C | 7 |
| H.R. | 64.1 % | <u> </u> |
| Pres | 785.2 hPa | 9 |
| PC HT1 | P1 RTC | <u> </u> |

Figura 19. Pantalla principal.

| PC | HT1 | P1 | RTC | |
|----|----------|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| | | | | Muestra el estado del módulo de reloj. |
| | | | | Rojo=Módulo con falla. |
| | | | | Verde=Módulo funcionando correctamente. |
| | | | | Muestra el estado del sensor de presión. |
| | | | | Rojo=Sensor de presión desconectado. |
| | | | | Verde=Sensor de presión funcionando correctamente. |
| | | | | Muestra el estado del sensor humedad y temperatura (sonda). |
| | | | | Rojo=Sonda desconectada. |
| | - | | | Verde=Sonda conectada y funcionando. |
| | | | | Muestra el estado de conexión a PC. |
| | | | | Gris=Sin conexión a PC. |
| | | | | Verde=Estación conectada a una PC. |

Barra de estado

Figura 20. Bara de estado.



Figura 21. Pantalla de información.

| Sensores Instalados MET 201 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| H.R+Temp HT1 OK | | | | | | | |
| ID: 1379-7090 | | | | | | | |
| Sensor Presión OK | | | | | | | |
| ID: 0001-0000 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Pantalla de información

La pantalla de información se muestra al presionar 1 vez el cambio de modo de pantalla. Ver especificaciones del producto.



Se muestran ID de la sonda y el sensor de presión instalados en la estación. Estos ID corresponden a cada sensor y pueden ser diferentes al número de serie del equipo.

Pantalla "Temperatura"

La pantalla "Temperatura" se muestra al presionar 2 veces el cambio de modo de pantalla.



11. Temperatura en tiempo real.

12. Gráfico de tendencia de temperatura en los

últimos 600 segundos de operación.

13. Muestra la temperatura máxima y mínima

registrada en los últimos 600 segundos de operación.



Figura 23. Pantalla de humedad relativa.



Figura 22. Pantalla de temperatura.

Pantalla "Humedad relativa"

La pantalla "Humedad relativa" se muestra al presionar 3 veces el cambio de modo de pantalla.



14. Humedad relativa en tiempo real.

15. Gráfico de tendencia de humedad relativa en los últimos 600 segundos de operación.

16.Muestra la humedad relativa máxima y mínima registrada en los últimos 600 segundos de operación.



Pantalla "Presión atmosférica"



La pantalla "Presión atmosférica" se muestra al presionar 4 veces el cambio de modo de pantalla.



17. Presión atmosférica en tiempo real.

18. Gráfico de tendencia de presión atmosférica en los últimos 600 segundos de operación.

19.Muestra la presión atmosférica máxima y mínima registrada en los últimos 600 segundos de operación.

Secuencia de pantallas



Figura 25. Secuencia de pantallas.



Comunicación por interfaz RS-232.

Página 13 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Parámetros de comunicación serial RS-232

- Velocidad: 9600 bps
- Bits de datos: 8
- Bits de parada: 1
- Paridad: Ninguna
- Control de flujo: ninguno

Para comunicación por puerto USB puede seleccionar cualquier velocidad estándar entre 9600bps y 230400bps

Figura 26. Conexión de arnés de comunicación.

Cableado de arnés de comunicación.

Circular M8, 3 posiciones

| Tabla 1. Configuración conector M8. | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| Cableado del conector circular M8-3 posiciones | | | | | | | |
| PIN | Color | Señal | | | | | |
| 1 | Café | Rx | | | | | |
| 3 | Azul | Tx | | | | | |
| 4 | Negro | GND | | | | | |

00

000

| | Tabla 2 | . Configu | uración | conector | DB9. |
|--|---------|-----------|---------|----------|------|
|--|---------|-----------|---------|----------|------|

| Cableado del conector DB9 | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| PIN | Color | Señal | | | | | | |
| 3 | Café | Rx | | | | | | |
| 2 | Azul | Tx | | | | | | |
| 5 | Negro | GND | | | | | | |

05-MET200-ARCMRS



Figura 27. Arnés de comunicación serial (NO INCLUIDO).

05-MET200-AUS-M8



Figura 28. Arnés de comunicación USB (INCLUIDO).



Lista de comandos.

Tabla 3. Comandos de comunicación.

| Comandos | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Comando | Valor predeterminado | Descripción | | | | | |
| ? | | Muestra información del producto. | | | | | |
| DATE | | Muestra la fecha programada en el sistema y permite su configuración. | | | | | |
| TIME | | Muestra la hora programada en el sistema y permite su configuración. | | | | | |
| DSEND | 0 | Muestra la lectura de todos los sensores y la dirección asignada a la sonda. | | | | | |
| SEND | | Muestra la lectura una vez desde todos los sensores. | | | | | |
| SCOM | SEND | Asigna un alias para el comando SEND. | | | | | |
| INTV | 5 s | Establece el intervalo para la salida continua de datos. | | | | | |
| R | | Muestra una salida continua de datos. | | | | | |
| S | | Detiene la salida continua de datos. | | | | | |
| FORM | Predeterminado | Establece el formato de salida para los comandos "R" y "SEND". | | | | | |
| SMODE | SEND | Establece el modo de operación al arranque de la interfaz. | | | | | |
| FDATE | OFF | FDATE ON: Muestra la fecha en la línea de datos. FDATE OFF: Oculta la fecha en la línea de datos. | | | | | |
| FTIME | OFF | FTIME ON: Muestra la hora en la línea de datos. FTIME OFF: Oculta la hora en la línea de datos. | | | | | |
| ADDR | OFF | Establece la dirección de la sonda. | | | | | |
| CTEXT | | Ingresa texto al campo de información de ajuste (adjust. info). | | | | | |
| CDATE | | Establece la fecha de calibración | | | | | |
| DISP_ADJ_TEMP | | Muestra los puntos de ajuste de temperatura. | | | | | |
| DISP_ADJ_RH | | Muestra los puntos de ajuste de humedad relativa. | | | | | |
| DISP_ADJ_PRES | | Muestra los puntos de ajuste de presión atmosférica. | | | | | |
| RESET_ADJ_TEMP | | Borra los puntos de ajuste de temperatura. | | | | | |
| RESET_ADJ_RH | | Borra los puntos de ajuste de humedad relativa. | | | | | |
| RESET_ADJ_PRES | | Borra los puntos de ajuste de presión atmosférica. | | | | | |
| CTEMP | | Calibración de temperatura. | | | | | |
| CRH | | Calibración de humedad relativa. | | | | | |
| CPRES | | Calibración de presión atmosférica. | | | | | |
| ECHO | | Activa o desactiva el eco de los caracteres recibidos. | | | | | |



Ejemplos de ejecución de comandos.

Comando "?".

Escribir el comando ? y presionar enter. En pantalla se muestra información especifica del producto:

- Número de serie.
- Número de lote.
- · Fecha de ajuste.
- · Detalles del ajuste.
- Fecha del sistema.
- · Hora del sistema.
- Modo de arranque.
- Intervalo de salida.
- etc.

Comando "DATE".

PMET-201 X MET201 / 3.1 Serial number 1 : : 2021 Batch number Adjust. date : 2021-01-01 Adjust. info : 2024-04-10 Date Time : 11:25:58 Serial mode : SEND Output interval : 5 s Address : 0 Echo : ON intesing.com

Figura 29. Comando ?.

Escribir el comando **DATE** y presionar enter. Muestra en pantalla la fecha programada en formato año, mes y dia [aaaa-mm-dd].

- 1. Muestra la fecha actual guardada en el dispositivo. Ingresar la letra **Y** para confirmar que la fecha es correcta.
- 2. Para actualizar la fecha, escribir el comando DATE, espacio y la fecha en formato [aaaa-mm-dd].
- 3. Confirmar que la fecha ingresada se actualizo correctamente y presionar la letra **Y** para confirmar.

Comando "TIME".

- 1. Muestra la hora actual guardada en el dispositivo en formato de 24 hrs.
- 2. Para actualizar la hora, escribir, la hora en formato de 24 Hrs [HH-MM-SS].
- 3. Confirmar que la hora ingresada se actualizo correctamente.



Figura 30. Comando DATE.



Figura 31. Comando TIME.



Página 16 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Comando "DSEND".

Escribir el comando **DSEND** y presionar enter. Muestra en pantalla la lectura de todos los sensores una sola vez, al inicio de la línea se muestra la dirección asignada a la sonda (valor predeterminado = 0).

Comando "SEND".

Escribir el comando **SEND** y presionar enter. Muestra en pantalla la lectura de todos los sensores una sola vez.

Comando "SCOM".

- 1. Muestra el comando SEND especifico predefinido por el fabricante.
- 2. Asignar un alias para el comando SEND "ENVIAR".
- 3. Salida de datos con el alias "ENVIAR".
- 4. Salida de datos con el comando "SEND".

| ₽ | MET-201 | | | | | | | - | | × | |
|------------------|----------|-------|-----|----|------|----|-----|------|-----|---|---|
| >DSE > (> | ND P= | 785.1 | hPa | T= | 33.6 | ۰c | RH= | 26.0 | %RH | | ^ |

Figura 32. Comando **DSEND**.

Figura 33. Comando SEND.

| | | - | х |
|----|-------------------------------------------|---|----|
| 1— | SCOM Send command : SEND ? | | ^ |
| 2— | ENVIAR> | | |
| 3— | ENVIAR>P= 733.5 hPa T= 0.0 'C RH= 0.0 %RH | | |
| 4— | >SENDP= 733.5 hPa T= 0.0 'C RH= 0.0 %RH | | 1. |
| - | > | | ~ |

Figura 34. Comando SCOM.

Comando "INTV".

Escribir el comando **INTV** y presionar enter. Muestra y permite establecer el intervalo entre cada salida de lecturas.

- 1. Muestra el intervalo actual (5 segundos).
- Se establece un intervalo de salida de 2 segundos (la línea con las lecturas de los 3 sensores se muestra en pantalla cada 2 segundos). Se muestra mensaje de confirmación "Output interval 2 s".
- 3. Salida de lecturas cada 2 segundos en modo **RUN** (comando R).





| | P ME | T-201 | | | | | | | - | \times | |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|---|
| 1 | INTV Output > | t inter | val: | 5 s | | | | | | | ^ |
| 2 | INTV : Output > | 2 S t inter | rval: | 2 s | | | | | | | |
| 3— | R >P= >P= >P= >P= >S | 784.4 784.4 784.4 784.4 | hPa hPa hPa hPa | T= T= T= T= | 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 | 'C 'C 'C | RH= RH= RH= RH= | 25.0 25.0 24.9 24.9 | %RH %RH %RH %RH | | |
| I | > | | | | | | | | | | |

Figura 35. Comando INTV.

1. Comando INTV.

2. Intervalo en un rango de 0 a 255 unidades.

- 3. Unidad S (segundo), MIN (minutos) o H (horas).
- Ejemplo salida de intervalo cada 5 minutos:



Página 17 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

Comando "R".

Escribir el comando **R** (modo run) y presionar enter. Inicia la salida continua de lecturas. El formato de salida predeterminado muestra las lecturas de los 3 sensores en una línea: Presión atmosférica, Temperatura y Humedad relativa respectivamente.

Comando "S".

Escribir el comando **S** (stop) y presionar enter. Detiene la salida continua de datos.

Comando "FORM / Y FORM".

El comando **FORM** / reestablece el formato predeterminado de salida para los comandos R y SEND. El comando establece el formato de salida para los comandos R y SEND.

| ا 🚭 ا | MET-201 | | | | | | - | × |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| R >P= >P= >P= >P= >S > | 781.4 781.4 781.5 781.5 | hPa hPa hPa hPa | T= 37.1 T= 37.1 T= 37.1 T= 37.1 | 'C 'C 'C | RH= RH= RH= RH= | 25.7 25.4 25.5 25.4 | %RH %RH %RH %RH | ^ |
| Fia | ura 36 | | mando | R | (R) | | 8 S | |

Figura 36. Comando **R** (RUN) & . (STOP.

| PMET-201 | | - | × |
|-----------------------|--------------------|-------|---|
| FORM / OK >SEND | | | ^ |
| P= 781.2 hPa > | T= 37.2 'C RH= 24. | 4 %RH | |

Figura 37. Comando FORMI & FORM.



Comando FORM.

Tabla 4. Modificadores para el comando FORM.

| Modificador | Descripción |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| x.y | Establece una cantidad y número de decimales, los valores se separan por un punto. |
| #t | Tabulador. |
| #r | Retorno de carro. |
| #n | Salto de línea. |
| 11.22 | Valor constante en la cadena. |
| U5 | Campo de unidad y longitud. |



| P MET-201 | - | × |
|--------------------------------|---|---|
| FORM 5.1 "Temp" T " " U3 OK | | ^ |
| >send | | |
| Temp 37.8 'C > | | |

Figura 38. Comando **FORM** para salida de temperatura.

Comando "CTEXT".

El comando ingresa texto al campo de información del producto en el apartado de ajuste (adjust. info). El campo predeterminado esta vació (Ver figura 30). En el ejemplo de la figura 41 se muestra la función del comando agregando el texto "EQUIPO AJUSTADO".

Página 18 de 18 MU_MET201-1.1_1 Revisión 1

| P MET-201 | | | | | | | - | | [| | | × | |
|-------------------------------------------------------------|----|---|----|----|----|-----|-------|----|---|---|----|---|---|
| FORM 5.1 "T=" OK >SEND T= 37.6 'C HR= 22.8 %RH> | Τ" | " | U2 | #r | #n | 5.1 | "HR=" | RH | " | " | U3 | | ^ |

Figura 40. Comando **FORM** para salida de temperatura Y Humedad relativa.

| | - | × |
|--------------------------------|---|---|
| CTEXT EQUIPO AJUSTADO | | ^ |
| Adjust. info : EQUIPO AJUSTADO | | |
| > | | |
| ? | | |
| MET201 / 3.1 | | |
| > | | |
| Serial number : 1 | | |
| Batch number : 2021 | | |
| Adjust. date : 2021-01-01 | | |
| Adjust. info : EQUIPO AJUSTADO | | |
| Date : 72-04-10 | | |
| Time : 16:15:03 | | |
| Serial mode : SEND | | |
| Output interval : 2 s | | |
| Address : 0 | | |
| Echo : OFF | | |
| intesing.com | | |
| > | | |
| | | |

Figura 41. Comando CTEXT.